

## トラブルシューティング（スムーザー、ジェットー⑥）

### シートが反転上昇を繰り返す

（該当機種：スムーザー RB-1, RB-1Ta, RB-2s, RB-3s, RB-4Z、ジェットー JT-1, 1T, 2T）

⇒症状を確認してください。

**安全センサや起動センサが誤検知している可能性があります。**

以下ご確認ください。

- ・風により、シートやパイプが膨らんでいませんか？
- ・フォークリフトなどでぶつけてパイプが曲がっていませんか？
- ・開閉にレールのグラつきはありませんか？
- ・シートの破れはありませんか？

上記により、安全センサや起動センサが誤検知している可能性があります。

⇒部品交換・補修が必要です。

ユニフローエンジニアリング部（フリーダイヤル）へ修理のご連絡をお願いします。

各商品修理に関するお問い合わせ

**株式会社 ユニフロー エンジニアリング部**

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

受付時間

平日 9:00～18:00

土曜日 9:00～17:00

日曜祝日は翌営業日に対応させていただきます。

**東日本 ☎ 0120-504-226**

**西日本 ☎ 0120-590-226**