

片面スプリングバンパー取付手順書


更新日: 2018年10月19日

(反対面に、ハイデックス板やベースプレートがある場合。)

SCP・SCG SCPR・SCGR


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。




2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリ
ングバンパーを合わせて、両側より締
付けます。



3


② で取付けたスプリングバンパーを
戸尻側に曲げ、両側より締め付けます。



FCGタイプ


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。




2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリ
ングバンパーを合わせて、両側より締
付けます。



3

② で取付けたスプリングバンパーを
戸尻側に曲げ、両側より締め付けます。



片面スプリングバンパー取付手順書


更新日: 2018年10月19日

(反対面に、ハイデックス板やベースプレートがない場合。)

SCP・SCG SCPR・SCGR


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。




2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリングバンパーを合わせて、両側より締付けます。



3


② で取付けたスプリングバンパーを戸尻側に曲げ、両側より締付けます。



FCGタイプ


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。




2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリングバンパーを合わせて、両側より締付けます。



3

② で取付けたスプリングバンパーを戸尻側に曲げ、両側より締付けます。




両面スプリングバンパー取付手順書

更新日:2018年10月19日

SCP・SCG・FCG SCPR・SCGR タイプ


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。




2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリングバンパーを合わせて、両側より締付けます。



3


② で取付けたスプリングバンパーを戸尻側に曲げ、両側より締付けます。



LWPタイプ


1

下図のように、貫通穴をあけます。
L寸法・P寸法に関しては、投入出荷基準の
(スプリングバンパー設定図)を参照。



2

① であけた戸先側の貫通穴にスプリングバンパーを合わせて、両側より締付けます。



3

② で取付けたスプリングバンパーを戸尻側に曲げ、両側より締付けます。

